

Порядок настройки модели

Сводная таблица к переводу В. Голикова статей из книги XXXmain

Данная таблица не может быть использована отдельно от статьи <http://www.rc54.ru/node/248>, так как бездумное следование табличным указаниям без разъяснений из статьи может привести к печальным последствиям.

Порядок регулировки	Узел/Параметр	Ускорение		Торможение		Равномерное движение	
		Снос	Занос	Снос	Занос	Снос	Занос
1	Пружины	Ужесточать задние, умягчать передние	Умягчать задние, ужесточать передние	Умягчаем перед, ужесточаем зад	Ужесточаем перед, потом смягчаем зад	Умягчаем перед, ужесточаем зад	Жестче перед, потом умягчать зад
2	Положение Амортизатора	Зад наружу, перед внутрь	Внутрь зад, наружу перед	Внутрь перед, зад наружу	Перед наружу, задние внутрь	Перед внутрь, зад наружу	Перед наружу, зад внутрь
3	Масло в амортизаторах	Гуще зад, жиже перед	Жиже зад, гуще перед	Жиже перед, гуще зад	Гуще перед, жиже зад	Жиже перед, гуще зад	Гуще перед, жиже зад
4	Стабилизатор поперечной устойчивости	Жестче зад и мягче перед	Мягче зад и жестче перед	Мягче перед жестче зад	Жестче перед, мягче зад	Мягче перед, жестче зад	Жестче перед, мягче зад
4a	Жесткость рамы для M18PRO	Жестче зад и мягче перед	Мягче зад и жестче перед	Мягче перед, жестче зад	Жестче перед, мягче зад	Мягче перед, жестче зад	Жестче перед, мягче зад
5	Развал	Развалить зад, свалить перед	Свалить зад, развалить перед	Свалить перед, развалить зад	Развалить перед, свалить зад	Свалить перед, развалить зад	Развалить перед, свалить зад
6	Схождение	Развести зад, развести перед	Свести зад, развести перед	Развести перед, развести зад	Свести перед, свести зад	Свести перед, развести зад	Развести перед, свести зад
7	Дроп	Уменьшить передний	Увеличить передний	Увеличить задний	Уменьшить задний	Меньше перед, больше зад	Больше перед, меньше зад
8	Кастер	Увеличивать, Практически не влияет	Уменьшать, Практически не влияет	Уменьшать	Увеличить	Увеличивать	Уменьшать
9	Кик-ап и Анти-скват	Перед кикап + Зад антискват –	Перед кикап – Зад антискват –	Перед кикап – Зад антискват +	Перед кикап + Зад антискват –	Перед кикап – Зад антискват –	Перед кикап + Зад антискват +
10	Ролл центр	Поднять сзади Опустить спереди	Опустить сзади Поднять спереди	Опустить спереди Поднять сзади	Поднять спереди Опустить сзади	Опустить спереди Поднять сзади	Опустить сзади Поднять спереди
11	База, положение осей	Удлинить базу, оси сдвинуть назад	Удлинить базу, оси сдвинуть назад	Укоротить базу. Оси вперед	Удлинить базу, оси сдвинуть назад	Укоротить базу. Оси вперед	Удлинить базу, оси сдвинуть назад